

WWW. **BRICO OK** OFICINAS .com

Manual de montaje taburete bajo con gas.
Modelo BK700001





Monte a presión las ruedas en la base de 5 radios.



Coloque el cartucho de gas en su alojamiento de la placa.



Coloque la base de 5 radios sobre el cartucho de gas. En este momento golpee suavemente sobre la base ya que estas piezas se sujetan a presión.



Al girar la silla sujete la base. Hasta que no se siente en la silla un par de veces el asiento se puede separar de la base ya que solo se sujeta por presión.