

WWW. **BRICO OK** OFICINAS .com
Manual de montaje taburete con aro.
Modelo BK700005



Las imagenes que siguen no identifican los distintos componentes de este modelo sino que sirven como guía de montaje



Monte a presión las ruedas en la base de 5 radios.



Coloque el cartucho de gas en su alojamiento del mecanismo.



Sujete el aro reposapiés al cilindro de gas dejando espacio para el alojamiento de la base.



Coloque la base de 5 radios sobre el cartucho de gas. En este momento golpee suavemente sobre la base ya que estas piezas se sujetan a presión.



Al girar la silla sujete la base. Hasta que no se siente en la silla un par de veces el asiento se puede separar de la base ya que solo se sujeta por presión.