

WWW. **BRICO OK** OFICINAS .com

Manuel d'assemblage pour tabourets bass avec verin a gaz



Les images n'identifient pas les pièces, mais la manière de les monter.



Il monte sous pression les roues dans la base de 5 rayons.



Placez la cartouche de gaz dans son logement de la plaque.



Placez la base de 5 rayons sur la cartouche de gaz. À l'heure actuelle frappez lissement sur la base puisque ces pièces sont tenues sous pression.



En tournant le tabouret tenez la base. Jusqu'à ce qu'on n'consigne pas dans la chaise une paire de fois le siège on peut séparer de la base puisque seulement se sujet par pression..