

## Manual de montaje silla con mecanismo sincron.

Las imágenes que siguen no identifican los distintos componentes de estos modelos sino que sirven como guía de montaje.

Son necesarios para el montaje una llave de allen nº 6 (suministrada en forma de "L") y un destornillador de estrella para los brazos(no suministrado)



Monte a presión las ruedas en la base de 5 radios.



Para unir el asiento al respaldo utilice los tornillos que se entregan colocados en el respaldo.



Puntee con la mano los tres o cuatro tornillos (depende del modelo) que unen el respaldo con el mecanismo.



Apriete al máximo los cuatro tornillos utilizando una llave de Allen del nº 6 (los tornillos son de métrica 8) procurando mantener centrado el respaldo.



Si su silla dispone de brazos atornillelos a las tuercas laterales del asiento. Como siempre primero puntee los tres tornillos y despues apriételos. En algunos modelo podrá elegir dos posiciones con mas o menos anchura de asiento



Coloque el cartucho de gas en su alojamiento del mecanismo.



Coloque la base de 5 radios sobre el cartucho de gas. En este momento golpee suavemente sobre la base ya que estas piezas se sujetan a presión.

Al girar la silla sujete la base. Hasta que no se siente en la silla un par de veces el asiento se puede separar de la base ya que sólo se sujeta por presión.