

# Manual de montaje silla con mecanismo sincron. Modelo BK600041/42/43/44



Modelo BK600041 SIN BRAZOS

Modelo BK600042 CON BRAZOS



Modelo BK600043 SIN BRAZOS

Modelo BK600044 CON BRAZOS

Las imagenes que siguen no identifican los distintos componentes de estos modelos sino que sirven como guía de montaje.

Son necesarios para el montaje una llave de allen nº 6 (para tornillos metrica 8) y un destornillador de estrella NO SUMINISTRADOS



Monte a presión las ruedas en la base de 5 radios.



Para unir el asiento al respaldo utilize los tornillos que se entregan colocados en el respaldo.



Punteé con la mano los cinco tornillos. El quinto un asiento, respaldo y embellecedor de plástico con arandela sobre el plástico.



Apriete al máximo los cinco tornillos utilizando una llave de Allen del nº 6 (los tornillos son de metrica 8).



Si su silla dispone de brazos atornillelos a las tuercas laterales del asiento.



Coloque el cartucho de gas en su alojamiento del mecanismo.



Coloque la base de 5 radios sobre el cartucho de gas. En este momento golpee suavemente sobre la base ya que estas piezas se sujetan a presión.



Al girar la silla sujete la base. Hasta que no se siente en la silla un par de veces el asiento se puede separar de la base ya que sólo se sujeta por presión.